

Cycle d'assemblage avant installation :

Ensemble Détecteurs + chambre à vide Stocker au B283

